



ÁNGULOS INTERIORES Y EXTERIORES TPO



Los **Ángulos Interiores y Exteriores TPO** son accesorios imprescindibles para completar correctamente los sistemas de impermeabilización con membranas monocapa de TPO. Han sido diseñadas para reforzar y proteger los puntos más sensibles de la impermeabilización, garantizando una continuidad perfecta en encuentros, cambios de plano y remates.



ANGULO INTERNO



ANGULO EXTERNO

Artículo	Tipo	Ø	A	B	H	 Un.	 Un.
ANGULO EN TPO INTERNO	NTPO1	70	70	-	70	350	-
ANGULO EN TPO EXTERNO	NTPO2	70	68	128	70	200	-